

## PANNELLO THERMOSTATO RADIATORE

### PTR

cod. 6100-135000



\* Serie civile > p. 97



Consente al cliente di variare la temperatura e di accendere o spegnere il riscaldamento.

Il display visualizza l'ora, la temperatura impostata e misurata, lo stato finestra, la richiesta di soccorso.

I simboli luminosi danno indicazioni sul regime di funzionamento. Il pannello consente al personale di effettuare il reset degli allarmi bagno e allagamento e di impostare le condizioni "camera pulita" e "frigobar ricaricato".

Alloggiato in scatola da incasso a 3 posti e collegato alla CPU mediante cavo a 6 conduttori, terminato con PLUG telefonico 6/6.

Peso: 0,1 kg. Profondità: 45mm.

## SOFTWARE BASE DI SUPERVISIONE E CONTROLLO

### SWB

cod. 6600-300010

Caratterizzato da un'estrema semplicità d'uso e da una grafica moderna e accattivante, consente la gestione completa delle camere e delle zone comuni per quanto riguarda accessi, temperature, attivazioni elettriche, allarmi, segnalazioni, ecc.

Possibilità di controlli tecnologici complessi mediante moduli software dedicati.

È dotato di archivio storico per la registrazione e la stampa di tutti gli eventi (allarmi, segnalazioni, anomalie, accessi, ecc). È predisposto per la gestione di postazioni aggiuntive e può essere interfacciato ai più diffusi programmi di front-office e sistemi di climatizzazione.